


カメラ設定


保存方法や起動時のカメラモード、シャッター音などを設定します。

項 目	説 明	お買上げ時
保存設定	撮影した静止画・動画の保存方法を選択します。「手動保存」では撮影後に保存確認画面が表示されます。「自動保存」では自動的に保存されます。	手動保存
起動モード設定	以下の方法でカメラを起動するときのカメラモードを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • マルチレンズカバーを開ける •  を1秒以上押す • サブディスプレイメニューからカメラを起動する「前回起動に連動」を選択すると、前回と同じカメラモードで起動されます。 	写メールモード
マルチレンズカバー連動	マルチレンズカバーの開閉でカメラを起動／終了するかどうかを選択します。	On
撮影モードガイド	撮影モードの設定画面に説明を表示するかどうかを選択します。	On
タイトル	静止画のタイトルの付けかたを「位置情報」「日時」から選択します。	位置情報
シャッター音	シャッター音を3種類から選択します。	シャッター音1
連続撮影音	連続撮影音を3種類から選択します。	連続撮影音1
セルフタイマー音	セルフタイマー音を3種類から選択します。	セルフタイマー音1
セルフタイマー秒数	セルフタイマーの秒数を「5秒」「10秒」から選択します。	5秒

6 カメラ

1 待受画面で を押す

カメラメニューが表示されます。

- 待受画面で  を押し、「カメラ」を選択しても表示できます。

2 「6.カメラ設定」を選び (選択) を押す

3 設定項目を選び (選択) を押す

4 設定値を選び (選択) を押す

5 (登録) を押す

設定内容が登録されます。

